

airwrap i.d.

دفترچه راهنما



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

درون جعبه
شروع به کار
اتصال به اپلیکیشن MyDyson™
استفاده از لوازم جانبی
آماده سازی مو (پیش از فرم دهی)

فر کردن
شکل دهی
حجم دهی
صاف کردن
استفاده از دیفیوزر
کشیدن مو
نگهداری منظم فیلتر

dyson

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson


www.dysonet.com

محتویات درون جعبه

بعضی از سری های این لیست ممکن است در بسته بندی شما
نباشد-می توانید لوازم جانبی اضافی را از آدرس زیر خریداری کنید:
www.dyson.co.uk/hair-care/accessories



بدنه اصلی چندکاره و ششوار
™.Dyson Airwrap i.d



خشک کن
سریع



برس تمیزکننده فیلتر



میله 30mm
Airwrap™



میله 40mm
Airwrap™



میله 20mm
Airwrap™



میله 30mm بلند
Airwrap™



میله 40mm بلند
Airwrap™



میله مخروطی
Airwrap™



برس صافکن
نرم




برس صاف
کن سفت




برس صاف
کن کوچک
نرم



برس صافکن
کوچک سفت




برس حجم
دهنده گرد
کوچک



برس حجم
دهنده گرد




برس حجم
دهنده گرد
بزرگ




خشک کن +
صافکن موهای
وز دار (Flyaway
smoother)



خشک کن
سریع




کانسنتریتور تیغه
ای (Blade
concentrator)



دیفیوزر



دیفیوزر موج+فر
Wave+Curl)
(diffuser)



شانه دندان
درشت

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

شروع به کار




کنترل دما

سه تنظیم دمایی به همراه حالت باد سرد دائمی




کنترل جریان هوا

۳ سرعت جریان هوا.



روشن / خاموش

کلید کشویی



قابلیت شخصی سازی تنظیم دما/سرعت و مدت باد دهی i.d. curl™ با این کلید فعال میشود.

آموزش کارکرد را در اپلیکیشن MyDyson™ را کامل کنید تا این قابلیت فعال شود. برای فعال سازی در هر لحظه، کلید را به بالا بکشید و رها کنید.

قفسه فیلتر قابل جداسازی جدا کردن آسان برای تمیز کردن (برای جزئیات به بخش 'نگهداری منظم فیلتر' مراجعه کنید).



چراغ های LED (نمایشگر)

آبی چشمک زن - آماده اتصال.

آبی ثابت - متصل شده. فیلتر را تمیز کنید. برای جزئیات به بخش 'نگهداری منظم فیلتر' مراجعه کنید.

اگر چراغ قرمز روشن شد و فیلتر قبلاً تمیز شده است، با خط راهنمای دیسون تماس بگیرید.

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

قابلیت شخصی سازی i.d. curl™ را با اتصال به اپلیکیشن MyDyson™ فعال کنید.

دانلود از اپ استور یا دریافت از گوگل پلی

مرحله ۱

اپلیکیشن MyDyson™ را دانلود و حساب کاربری خود را ایجاد کنید.
اگر قبلاً حساب دارید، وارد شوید.



مرحله ۲



دستگاه چندکاره و سشوار i.d. Dyson Airwrap™ خود را روشن کرده و آن را در اپلیکیشن اضافه کنید.
Bluetooth® باید روی دستگاه موبایل همراه شما فعال باشد.

مرحله ۳

مراحل جفت کردن (Pair) دستگاه i.d. Airwrap™ خود را دنبال کنید.
در این مدت جریان هوا خواهد بود.

مرحله ۴

پس از جفت شدن، دستگاه i.d. Airwrap™ خود را خاموش کنید.
راه اندازی را در اپلیکیشن ادامه دهید تا قابلیت‌هایی مانند شخصی سازی نوع فر کردن i.d. curl™ فعال شوند.



my dyson

اتصال به اپلیکیشن MyDyson™

عملکرد اپلیکیشن ممکن است بسته به بازار متفاوت باشد.
نیازمند اتصال اینترنت است.
نیازمندی‌های سیستم عامل و دستگاه همراه برای اپلیکیشن MyDyson™ را می‌توانید در اپ استور یا گوگل پلی بیابید.



دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

www.dysonet.com

استفاده از لوازم جانبی


اتصال لوازم جانبی

لوازم جانبی را به بدنه اصلی بچرخانید تا محکم در جای خود قرار گیرد.



تعویض لوازم جانبی

برای تعویض لوازم جانبی، کلید را به پایین بکشید تا آزاد شود.





نوک خنک (Cool touch tip)

در حین استفاده، میله‌های Airwrap™، برس‌های گرد و Dryer+Flyaway smoother داغ می‌شوند. برای تغییر به لوازم جانبی دیگر، نوک آن (قسمت خنک) را نگه دارید.

**در هنگام کار با لوازم جانبی داغ احتیاط کنید
لوازم جانبی را فقط در ناحیه مشخص شده نگه دارید.**

برخی لوازم جانبی ممکن است گاهی نیاز به تمیز کردن داشته باشند.


برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.dyson.co.uk/hair-care/accessories



Dryer+Flyaway smoother



Conical Airwrap™ barrel




Round volumising brush

آماده سازی مو (پیش از فرم دهی)

برای موهای صاف و موج دار، از لوازم جانبی خشک کن - یعنی خشک کن سریع یا Dryer+Flyaway smoother استفاده کنید. Dryer+Flyaway smoother دارای دو حالت است: (i) خشک کن و (ii) صاف کن. از نوک خنک آن برای تعویض بین این دو حالت استفاده کنید.

موها قبل از فر کردن با میله ها باید ظاهری خشک داشته باشند اما در لمس سرد احساس شوند.

برای موهای فرو و مجدد، از برس صاف کن سفت استفاده کنید. موها را بخش بخش و از پایین به سمت ریشه، به سمت پایین برس بکشید




فر کردن

استفاده از توانایی™i.d. curl

دستگاه چندکاره و سشوار™i.d. curl Dyson Airwrap™ موارد شخصی سازی شده™i.d. curl شما را به خاطر می سپارد. این ویژگی با استفاده از اپلیکیشن™MyDyson، زمان های پیچیدن و فرم دهی را با توجه به پروفایل شخصی موهای شما تنظیم می کند.

پس از راه اندازی اولیه در اپلیکیشن، برای فعال سازی™i.d. curl، کلید روشن/خاموش را به بالا بکشید و رها کنید.




(Barrels) میله ها

مرحله ۱

یک بخش از مو را گرفته و میله را به سمت نوک موها بیاورید. موها شروع به پیچیدن دور میله می کنند.

مرحله ۲


دستگاه را به سمت سر حرکت دهید (نیازی به چرخاندن نیست). قابلیت شخصی سازی شده™i.d. curl شما اجرا خواهد شد.



مرحله ۳

برای ثابت کردن فر، هوای خنک (Cold shot) به طور خودکار فعال می شود. با پایان شخصی سازی i.d. curl، جریان هوا به طور خودکار کاهش می یابد. برای رها کردن موها، دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید.

برای تغییر جهت فر، نوک خنک میله را بچرخانید.



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson



www.dysonet.com

شکل دهی (Shaping)

برس های صافکن (Smoothing brushes)
برای صاف کردن از ریشه تا نوک مو، از برس صافکن استفاده کنید.

نکته:

برای ایجاد حجم، موها را به سمت بیرون برس بزنید.
در انتها برس را به سمت داخل بچرخانید تا فرم ایجاد شود.






حجم دهی

برس حجم دهنده گرد (Round volumising brush)
برس حجم دهنده گرد دارای رشته های نازک بلندی است که هوا را به داخل مو هدایت کرده و در عین حال به مو حجم می دهد و با ایجاد کشش، مو را در حین خشک شدن فرم می دهد.

نکته:

برای افزودن حجم، در حین خشک کردن، بخش های مو را به سمت بالا بکشید. برای شکل دهی به انتهای مو، آن را دور و زیر برس بپیچید.




کانسنتریتور تیغه‌ای (The Blade concentrator)

برای ایجاد یک استایل صاف.
با جریان هوای پرسرعت و متمرکز (تیغه هوا) برای فرم‌دهی
دقیق خشک کنید.
جریان هوای متمرکز برای ایجاد خم‌ها و حالت‌های فر با استفاده
از برس.




پس از نصب، کانسنتریتور تیغه‌ای را می‌توان ۳۶۰ درجه چرخاند تا
در حین فرم‌دهی راحت‌تر باشید.



نکته:

لوازم جانبی را در امتداد تارهای مو به سمت پایین زاویه دهید تا از
به هم خوردن موها جلوگیری کرده و نتیجه‌ای صاف و یکدست
ایجاد کنید.



صاف کردن (Smoothing)

Dryer+Flyaway smoother

نوک خنک را بچرخانید تا حالت Smoothing (صاف‌کن) انتخاب
شود.



برای تغییر جهت جریان هوا، آن را به موها فشار دهید.

روی موهای خشک استفاده کنید تا موهای وز (Flyaway) را
پنهان کند.

دستگاه را روی مو قرار دهید تا جذب کند، سپس به آرامی تا نوک
موها پایین بکشید.

این سری برای استفاده روی موهای خشک و صاف است.

نحوه استفاده از میله تماسی (contact bar)
میله تماسی را روی سر قرار دهید تا صدای کلیک را بشنوید و
موها جذب شوند. برای پنهان کردن موهای فراری، از ریشه تا نوک
موها بکشید.



استفاده از دیفیوزر (Diffusing)

دیفیوزر موج+فر (Wave+Curl diffuser)
حالت گنبدی (Dome mode)

جریان هوا به داخل گنبد کشیده می‌شود تا به بهبود و صاف کردن موج‌ها یا فرهای طبیعی کمک کند.



حالت پخش (Diffuse mode)

میله‌های قابل جدا شدن، جریان هوا را به ریشه موها پخش می‌کنند تا فرها و حلقه‌های موبافت‌دار و پر حجم ایجاد شوند.



کشیدن مو (Stretching)

شانه دندان‌درشت (Wide-tooth comb)

موها را بخش‌بخش و به سمت پایین شانه بزنید. از انتهای مو شروع کرده و به سمت ریشه کار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.



نگهداری منظم فیلتر


زمانی که چراغ LED سفید شروع به چشمک زدن می کند، زمان تمیز کردن فیلتر فرا رسیده است.

اطمینان حاصل کنید که پیش از تمیز کردن فیلتر، دستگاه را از برق جدا کرده اید و اجازه داده اید خنک شود.


دستگاه چندکاره و سشوار i.d.™ Dyson Airwrap دارای فناوری بسیار دقیقی است تا عملکردی بی نظیر ارائه دهد. برای حفظ این عملکرد، این فناوری باید عاری از گردوغبار و باقی مانده محصولات مو باشد. نگهداری منظم برای حفظ عملکرد ضروری است.

مرحله ۱

برس تمیزکننده فیلتر را روی کابل کشیده و بر روی قفسه فیلتر قرار دهید. با یک حرکت چرخشی، قفسه فیلتر را به طور کامل تمیز کنید. برس تمیزکننده فیلتر را بردارید.




Filter mesh



Filter cleaning brush



Filter cage




مرحله ۲

دسته دستگاه را محکم گرفته و قفسه فیلتر را به سمت پایین و روی کابل بکشید. به آرامی قفسه فیلتر را باز کرده و آن را از روی کابل خارج کنید.




مرحله ۳

قفسه فیلتر را زیر آب جاری ولرم بشویید.



مرحله ۴


قفسه فیلتر را تکان دهید تا بخش عمده آب اضافی آن خارج شود، سپس اجازه دهید به طور طبیعی خشک شود.



مرحله ۵

با حرکتی ترکیبی (چرخشی و بالا-پایین)، توری فیلتر را با استفاده از برس تمیزکننده فیلتر تمیز کنید تا تمامی ذرات و گردوغبار پاک شوند.

از آب یا مواد شیمیایی برای تمیز کردن توری فیلتر استفاده نکنید.



مرحله ۶

به آرامی قفسه فیلتر را باز کرده و آن را روی کابل بلغزانید. قفسه فیلتر را به سمت دسته دسته بلغزانید و بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

