

airwrap

co-anda 2x

راهنمای استفاده



SV12 JN 000000 PN 000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

محتویات جعبه

فعال کردن چرخه i.d curl

آشنایی با دستگاه شما

سری های هوشمند

تشخیص توقف

تکنولوژی بلوتوث بدون سیم

سری های حالت دهنده

استفاده از سری ها

قبل از حالت دهی

فرکنندگی

حالت دهی

صاف کنندگی

حجم دهی

نگهداری منظم از فیلتر

dyson


دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

محتویات جعبه



سشوار و حالت دهنده
چند کاره دایسون ایرپ



جعبه مخصوص نگهداری

سشوار شما ممکن است همه سری‌های نشان داده شده را در جعبه، به همراه نداشته باشد
برای خرید سری‌های اضافه از سایت دایسون اقدام کنید
www.dyson.com




سری فرکننده 30
میلی متری



سری فرکننده 40
میلی متری



خشک کننده سریع



برس حرارتی
ضد گره خوردگی



برس گرد
حجم دهنده



سری صاف کننده

فعال سازی فرکنندگی راحت تر با استفاده از پروسه i.d Curl در برنامه موبایل MyDyson

راه اندازی حالت شخصی سازی شده فرکنندگی، راحت و سریع است. در کمتر از 2 دقیقه راه اندازی کنید

قدم اول

دانلود برنامه موبایل MyDyson



قدم دوم

نوع و حالت موهای خود را در داخل برنامه تعریف کنید و حالت شخصی سازی شده برای فرکنندگی را فعال کنید

قدم سوم

یکی از سری هایفرکننده را به دستگاه خود متصل کنید. دکمه روشن کردن را فشار دهید تا پروسه فعال شود

سشوارو حالت دهنده چند کاره شما، هم اکنون شروع به پیچاندن و حالت دهی موهای شما میکند. دستگاه به صورت خودکار تنظیمات دما و سرعت جریان هوا را براساس تنظیمات موی تعریف شده، تنظیم میکند



Apple, the Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of the Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play, the Google Play logo, Google Assistant are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

آشنایی با سشوارو حالت دهنده شما



چراغ اتو

این چراغ نشان دهنده اتصال یکی از سری های هوشمند به دستگاه است، که عملیات هوشمند هم آغاز می گردد (فقط سری های فرکننده و صاف کننده) زمانی که باد قطع باشد، شما میتوانید حالت های خودکار را با فشار دادن دکمه قدرت برای 5 ثانیه، غیر فعال کنید - تا چراغ روشن است. برای فعال سازی مجدد، دکمه را نگه دارید

یادگیری سری ها

در اولین استفاده، دستگاه شما به صورت پیش فرض بهترین دما و سرعت باد را برای هر سری تنظیم میکند در حین استفاده میتوانید این دما و باد را تغییر دهید و دستگاه شما این تغییرات را به خاطر خواهد سپرد

دکمه قدرت

جریان باد را برای همه سری ها فعال میکند و ویژگی های اتوماتیک را آغاز میکند. (برای سری های فرکننده و صاف کننده)

باد سرد

برای تشخیص راحت تر، با شکل دیگری طراحی شده است. برای تثبیت حالت موها، دکمه را نگه دارید تا باد خنک شود

کنترل دما

چهار حالت تنظیم دما شامل باد سرد مداوم

کنترل جریان باد

سه حالت تنظیم دما کند، متوسط و تند

چراغ نشانگر تکنولوژی بلوتوث

نشاندهنده اتصال دستگاه به بلوتوث و برنامه موبایل دایسون است

چشمک آبی: در حال اتصال

آبی مداوم: اتصال کامل

چراغ فیلتر

چشمک زرد سفید: فیلتر تشخیص داده نشد
زرد: فیلتر نیاز به تمیز شدن دارد
اگر چراغ به چشمک زدن زرد بعد از تمیز شدن ادامه داد، با پشتیبانی تماس بگیرید

فیلتر با قابلیت جدا شدن

برای تمیز کردن، به سادگی خارج می گردد (بخش مربوط به تمیز کردن فیلتر را چک کنید)

دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

سری‌های هوشمند


دستگاه شما تنها زمانی که یکی از سری‌های هوشمند به درستی در جای خود قرار گرفته باشد، کار خواهد کرد. تراشه‌های هوشمند RFID که بر روی سری‌های هوشمند طراحی شده است ارتباط لحظه‌ای و نظارت بر میزان دمای تولید و جریان باد مورد نیاز را انجام می‌دهند.

شما می‌توانید این تنظیمات دما و جریان باد را در حین حالت دهی تغییر دهید، و دستگاه تغییرات و ترجیحات شما را در حافظه خود نگاه خواهد داشت.



تشخیص توقف

تکنولوژی تشخیص توقف در حالت دهنده چند کاره شما به کمک یک شتاب دهنده و حسگر تشخیص حرکت ممکن می‌شود، که به طور خودکار زمانی که دستگاه شما بدون حرکت قرار بگیرد و استفاده نشود، آنرا تشخیص می‌دهد و به صورت خودکار جریان باد و حرارت را قطع می‌کند.



تکنولوژی بدون سیم و اتصال بلوتوث برای اتصال به برنامه MyDyson موبایل

حالت دهنده چند کاره خود را به برنامه موبایل دایسون متصل کنید تا از بهترین حالت عملکرد دستگاه خود استفاده کنید.

شرح حالت مویی که برای شما طراحی شده

با پاسخ دادن به چند سوال در رابطه با نوع موهای خود، قد موها و حالت طبیعی آنها، پیشنهادات برای حالت شخصی خود را تنظیم کنید.

فرهای سریع تر، راحت تر و ماندگار تر

از تنظیمات شخصی خود برای تغیرات خودکار دما و شدت جریان باد در هر مرحله از حالت دهی موهای خود، استفاده کنید.



دایسون نت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

سری‌های حالت دهنده

همه سرها به راحتی سر جای خود قفل میشوند. زمانی که میخواهید سری‌ها را جدا کنید، توصیه ما این است که قسمت خنک بدنه سری برس حرارتی را بگیرید، بخش بالای دهانه‌های سری صاف کننده مو، و یا بخش‌های رنگ دار در بالای سایر سری‌ها را برای جدا کردن راحت تر، بگیرید

سری‌های حالت دهنده	دما و باد از پیش تنظیم شده	با حالت خودکار عمل میکند
 سری فرکننده 30 میلی متری فرهای حجیم در 2 جهت، جریان باد کواندا افزایش یافته، باعث تسریع و راحتی فر کردن موها میشود	گرمای زیاد باد زیاد	بله
 سری فرکننده 40 میلی متری فرهای درشت در 2 جهت، جریان باد کواندا افزایش یافته، باعث تسریع و راحتی فر کردن موها میشود	گرمای زیاد باد زیاد	بله
 برس حرارتی ضد گره خوردگی حالتی صاف ترو یکدست تر به موها میدهد. برای تمامی انواع موها، طراحی گردیده است. طراحی جدید دندانه‌ها باعث کاهش گره خوردگی و محافظت پوست سر میشود	گرمای زیاد باد زیاد	خیر
 برس گرد حجم دهنده حالتی حجیم با حداقل فرهای ریز ایجاد میکند. جریان باد کنترل شده و پرزهای محافظت شده در این سری، به شما امکان حالت دهی یک دسته مو را بدون ایجاد پراکندگی در سایر بخش‌ها میدهد	گرمای زیاد باد زیاد	خیر
 سری صاف کننده با استفاده از جریان هوای پرسرعت فرو و پیچ و تاب موها را میگیرد. به عنوان پایان دهنده روی موهای خشک استفاده کنید	گرمای زیاد باد کم	بله
 خشک کننده سریع جریان باد بیشتر برای خشک کردن سریع ترکیبی موها را تامین میکند. موها را از حالت خیس به خشک و یا نیمه خشک برای ایجاد حالت‌های مختلف آماده میکند	گرمای زیاد باد زیاد	خیر


دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات **dyson** سشوار شما ممکن است همه سری‌های نمایش داده شده را نداشته باشد

www.dysonet.com

استفاده از سری‌ها


متصل کردن سری‌ها

سری‌ها را در جای مخصوص روی بدنه، قرار دهید و فشار دهید تا به درستی محکم شوند



تعویض سری‌ها

برای عوض کردن سری، دکمه رها سازی را بکشید و از انتهای خنک سری، آنرا بگیرید و بیرون بکشید




انتهای خنک سری برای در دست گرفتن

در حین استفاده، سری‌های فرکننده و برس گرد، داغ میشوند. برای تعویض آنها با سری دیگری، انتهای بالایی سری‌ها که رنگ شده اند و خنک هستند را برای خارج کردن سری بگیرید. اگر سری قسمت بالایی نداشت، از بخش خنک تر آن، بگیرید و سری را خارج کنید



در حین خارج کردن سری‌های داغ شده بعد از استفاده مراقب باشید سری را فقط به صورت نمایش داده شده بگیرید و حرکت دهید



40mm Co-anda2x™ curling barrel



Round volumising brush 2x

قبل از حالت دهی

برای موهای صاف و مجعد، از سری خشک کننده سریع استفاده کنید

زمانی که میخواهید موها را فر کنید، مو باید خشک به نظر برسد اما زمانی که لمس میکنید رطوبت داشته باشد




برای موهای فرو و مجعد، ابتدا از سری برس حرارتی استفاده کنید. موها را به دسته های کم تقسیم کنید و به سمت پایین شانه بکشید؛ از بخش های پایین و ساقه هر قسمت شروع کنید و کم کم به سمت بالا بیاورید. تا زمانی که خشک کردن ادامه دهید که کمی رطوبت درون موها باقی بماند اما خیس نباشد

فرکنندگی

استفاده از حالت شخصی سازی شده i.d curl

سشوار حالت دهنده چند کاره دایسون، حالت شخصی سازی شده شما را به خاطر میسپارد. این ویژگی به کمک برنامه موبایل، پیچاندن و حالت دهی موها را بر اساس تنظیمات قبلی، سریع تر و راحت تر میکند

ابتدا تنظیمات شخصی خود را در داخل برنامه ذخیره کنید تا حالت ویژه i.d curl را بتوانید فعال کنید




سری های فرکننده قدم اول

دکمه روشن کردن دستگاه را فشار دهید و سپس یک دسته مو را جدا کنید، حالا سری فرکننده را به قسمت نوک دسته موی جدا کرده، نزدیک کنید. موها شروع به پیچیده شدن به دور سری فر کننده، میکنند

قدم دوم

دستگاه حالت دهنده را کم کم به سمت سر خود نزدیک کنید؛ هیچ نیازی به چرخاندن دست و دستگاه ندارید. حالت شخصی سازی شده که از قبل تعریف کردید i.d curl فعال میگردد




قدم سوم

حالت باد سرد به صورت خودکار برای تثبیت حالت فر، فعال میشود

زمانی که چرخه تکمیل گردد، جریان باد به صورت اتوماتیک قطع میگردد

دستگاه را به سمت پایین بکشید تا فررها شود

برای تعویض جهت فر، قسمت بالایی سری را در محبت عکس بچرخانید



دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com


حالت دهی

برس حرارتی ضد گره خوردگی

از سری برس حرارتی برای باز کردن کره‌های مو و کمی صاف کردن موها استفاده کنید

راهنمایی

برای حالت دادن به نوک موها، در انتهای هر دسته که میرسید، برس را به سمت داخل بچرخانید
برای حفظ حجم موها، به گونه ایی برس را استفاده کنید که دندانها به سمت بیرون قرار داشته باشند



صاف کنندگی

سری صاف کننده


روی موهای فشک بعد از استفاده از سری برس حرارتی ضد گره خوردگی مو، استفاده کنیدیک دسته مو را جدا کنید و در بین بازوهای این سری قرار دهید

دکمه روشن کردن دستگاه را فشار دهید تا بازو ها به سمت همدیگر حرکت کنند و بسته شوند، حالا کم کم دست خود را به سمت نوک موها بکشید

زمانی که حالت خودکار فعال باشد، دستگاه اتمام یک دور کامل حرکت بر روی دسته مو، را تشخیص میدهد و به صورت خودکار بازوها از هم فاصله میگیرند و مو ها آزاد میشوند

راهنمایی


سری صاف کننده مو را به آرامی بر روی هر دسته از موها حرکت دهید. اگر حرکت زیاد از حد آرام باشد، دستگاه ممکن است تشخیص اشتباه اتمام کار شما را بدهد و زبانه ها را پیش از اتمام صاف شدن، باز کند



حجم دهی



برس گرد حجم دهنده

برس گرد حجم دهنده به صورت یکسان و مساوی جریان هوا را در تمام طول موی شما پخش میکند؛ و امکان حجم دهی متمرکز با کمترین میزان وز باقی مانده، را فراهم میکند. موهای این سری به گونه ایی در مرکز آن گرد قرار گرفته اند که بعد از ایجاد حالت و یا صافی، به راحتی میتوانید سری را از موهای خود جدا کنید



راهنمایی

برای حجم دهی، در دسته مو را در حین خشک کردن کامل به سمت بالا بیاورید. هر دسته مو را دور تا دور سری حجم دهنده بپیچانید تا نوک هر دسته حالت زیبا تری داشته باشد



1. vs. untreated/naturally dried hair.

نگهداری منظم از فیلتر

شبکه فیلتر

محافظ فیلتر

زمانی که پراغ فیلتر دستگاه شما شروع به چشمک زدن زرد میکند، تمیز کردن فیلتر دستگاه اجباری است

ابتدا سشوار را از برق جدا کنید و اجازه دهید تا کاملاً خنک گردد

سشوار و حالت دهنده چند کار دایسون، به گونه ایی با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است که عملکرد برجسته ایی دارد

این تکنولوژی نیاز به مراقبت و تمیزی در برابر غبار و پرز باقی مانده بر روی فیلتر دارد

نگهداری از محصول، برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، اجباری است


قدم اول

فیلتر را به سمت پایین بکشید و دهانه آنرا باز کنید و از دور کابل برق، فیلتر را جدا کنید



قدم دوم

فیلتر را در داخل یک کاسه آب، فرو کنید تا کاملاً تمیز شود




قدم سوم

محافظ فیلتر را در زیر آب گرم و روان بشویید



قدم چهارم
فیلتر را تکان دهید تا حجم اضافی آب از آن خارج گردد؛ سپس فیلتر را در جایی قرار دهید تا کاملاً خشک بشود



قدم پنجم
از شیار روی محافظ فیلتر، آنرا باز کنید و مجدد به دور کابل برق قرارش دهید و به صورت کشویی آنرا به جای خود برگردانید، در انتها فشار دهید تا کاملاً جا بیوفتد

